

VIPER™

ИГРОВАЯ КЛАВИАТУРА

V730



РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ




ВВЕДЕНИЕ



Благодарим за покупку игровой клавиатуры Viper V730. Клавиатура оснащена переключателями Kailh Brown, обеспечивающими мягкий равномерный ход и тихий звук. Клавиатура поддерживает одновременное нажатие всех клавиш, имеет защиту от фиктивных нажатий, клавиши мультимедиа, шесть эффектов светодиодной подсветки и управляющие клавиши для переключения между пятью профилями подсветки.

Шасси из авиационного алюминия обеспечивает клавиатуре V730 повышенную прочность. Регулируемые ножки и широкий цельный упор для руки повышают комфорт на протяжении длительной игры.



ФУНКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 100% механические переключатели Kailh Brown
- Поддержка одновременного нажатия всех клавиш и технология защиты от фиктивных нажатий
- Клавиши со светодиодной подсветкой
- 5 профилей подсветки
- 6 клавиш для эффектов подсветки
- 8 клавиш мультимедиа
- Шасси из авиационного алюминия

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

- Игровая клавиатура Viper V730
- Краткое руководство
- Наклейка Viper



ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ




УСТАНОВКА

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ


Подключите клавиатуру к USB-порту компьютера. Подождите 5-10 секунд, чтобы компьютер распознал клавиатуру.



КЛАВИШИ БЫСТРОГО ВЫЗОВА




КЛАВИШИ МУЛЬТИМЕДИА




FN+1

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА




FN+2

СТОП




FN+3

ПРЕДЫДУЩИЙ ТРЕК




FN+4

СЛЕДУЮЩИЙ ТРЕК



FN+5

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ ВКЛ




FN+6

ОТКЛЮЧИТЬ ЗВУК



FN+7

УМЕНЬШИТЬ ГРОМКОСТЬ





FN+8

УВЕЛИЧИТЬ ГРОМКОСТЬ




РЕЖИМЫ ЗАПИСИ ПОДСВЕТКИ



РЕЖИМЫ ЗАПИСИ ПОДСВЕТКИ

Запись и сохранение индивидуальных профилей подсветки




При нажатии комбинации FN+F12 клавиши F1-F5 начинают мигать, что означает готовность к записи конфигурации клавиш. Когда клавиши F1-F5 мигают, выберите любую из них и назначьте конфигурацию.

● ЗАПИСЬ

Нажатие любой клавиши в режиме записи активирует ее подсветку и вносит данные в ваш индивидуальный профиль.

Например, если были выбраны клавиши WASD, они будут подсвечиваться. Это означает, что они записаны и назначены для выбранной клавиши F.





Когда запись завершена, для сохранения профиля нажмите FN+F12 еще раз.

Повторяйте предыдущие шаги, пока не запишите все желаемые профили.

Нажатие клавиши FN в сочетании с клавишами F1-F5 активирует нужный профиль.



ЭФФЕКТЫ ПОДСВЕТКИ



РЕЖИМЫ «РАДАР»/«ВОЛНА»

Нажимайте FN+F6, чтобы переключаться между режимами

РЕЖИМ «ВОЛНА»

Волна света перемещается с левой стороны клавиатуры в правую. Чтобы изменить направление волны, нажмите FN+стрелка влево. Волна будет перемещаться с правой стороны в левую. Чтобы снова изменить направление волны, нажмите FN+стрелка вправо.




FN+СТРЕЛКА ВЛЕВО
Волна будет перемещаться
справа налево




FN+СТРЕЛКА ВПРАВО
Изменение направления волны на первоначальное

РЕЖИМ «РАДАР»



Если удерживать клавишу FN и дважды нажать F6, узор «волна» изменится на «радар». Сочетание клавиш FN+стрелка влево меняет направление радара на направление против часовой стрелки, а сочетание FN+стрелка вправо возвращает направление по часовой стрелке.



FN+СТРЕЛКА ВЛЕВО
Радар движется против часовой стрелки



FN+СТРЕЛКА ВПРАВО
Радар движется по часовой стрелке




РЕЖИМ «ЛЕНТА»

Нажимайте FN+F7, чтобы переключаться между режимами

РЕЖИМ RIBBON БЕЗ ПОДСВЕТКИ


Световая лента без подсветки перемещается от центра к обоим краям клавиатуры.





FN+F7
Поток от центра к обоим краям

(ДВАЖДЫ) РЕЖИМ RIBBON БЕЗ ПОДСВЕТКИ

Если удерживать клавишу FN и дважды нажать F7, к световой ленте добавится подсветка всей клавиатуры.



FN+F7 (дважды)
для подсветки всей клавиатуры



РЕЖИМ «РЯБЬ»

РЕЖИМ «РЯБЬ»



При нажатии любой клавиши подсветка распространяется по всем направлениям, создавая эффект ряби.



FN+PgUp
Повышает скорость
режима Ripple



FN+PgDn
Понижает скорость режима Ripple



РЕЖИМЫ «ЗМЕЯ»

Нажимайте FN+F9, чтобы переключаться между режимами

РЕЖИМ «ЗМЕЯ»



Световой поток перемещается по спирали от верхнего левого угла к центру.



FN+PgUp
Повышает скорость
режима Sidewinder



FN+PgDn
Понижает скорость режима Sidewinder




РЕЖИМЫ «КАПЛИ ДОЖДЯ»/«РЕАКЦИЯ»


Нажимайте FN+F10, чтобы переключаться между режимами

РЕЖИМ «РЕАКЦИЯ»



При нажатии любой клавиши клавиша загорается и потухает.



FN+PgUp
Повышает скорость
затухания в режиме Reactive



FN+PgDn
Понижает скорость затухания в режиме Reactive



РЕЖИМЫ «ДЫХАНИЕ»/«СТАТИКА»

Нажимайте FN+F11, чтобы переключаться между режимами

РЕЖИМ «ДЫХАНИЕ»

Вся клавиатура загорается, а затем потухает.



FN+PgUp
Повышает скорость
режима Breathe




FN+PgDn
Понижает скорость режима Breathe

(ДВАЖДЫ) РЕЖИМ «СТАТИКА»


Если удерживать клавишу FN и дважды нажать F11, будет светиться вся клавиатура.



СКОРОСТЬ И ЯРКОСТЬ




+




РЕЖИМЫ «СКОРОСТЬ»/«ЯРКОСТЬ»

Нажимайте FN+PG, чтобы переключаться между режимами



СКОРОСТЬ

Чтобы повысить скорость режима, нажмите FN+Page Up; чтобы понизить скорость режима, нажмите FN+Page Down



FN+PgUp
Повышает скорость световых эффектов



FN+PgDn
Понижает скорость световых эффектов

ЯРКОСТЬ



Чтобы повысить яркость светодиодов, нажмите FN+«+»; чтобы понизить яркость, нажмите FN+«-». Яркость регулируется от 100 % до выключенного состояния и угасания.




FN+ (-/+)
Понижает/повышает яркость



СБРОС ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК



+




СБРОС ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК

Нажимайте FN+Pause, чтобы переключаться между режимами

СБРОС

Удерживайте FN+Pause/Break в течение 3 секунд, чтобы сбросить настройки клавиатуры до заводских.



FN+Pause

При удерживании FN+Pause на протяжении 3 секунд клавиатура выполнит сброс настроек

Нормы Федеральной комиссии по связи США (FCC) и правовые положения:

Данное оборудование прошло испытание и отвечает требованиям, предъявляемым к электронным устройствам класса «Б», согласно Части 15 Правил Федеральной комиссии по связи США (FCC). Эти требования разработаны для обеспечения необходимой защиты от интерференционных помех, влияющих на работу других устройств в помещении. При несоблюдении пользователем инструкций по установке и эксплуатации данного устройства, оно способно излучать СВЧ-волны, создавая помехи для работы оборудованию радиосвязи.

Однако нет гарантий, что не будет создаваться помех для работы того или иного устройства. Если данное устройство создает помехи для принятия радио- и телесигнала (это можно проверить, выключив и снова включив устройство), пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним из нижеприведенных способов:

- Измените положение приемной антенны в пространстве или поместите ее в другое место.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Через выходной разъем подключите устройство к цепи, к которой не подключен приемник.
- Обратитесь за консультацией к дилеру или опытному техническому специалисту по радио- и телеаппаратуре.

Примечание Федеральная комиссия по связи США (FCC):

Данное устройство отвечает требованиям Части 15 Правил Федеральной комиссии по связи США (FCC). Эксплуатация устройства удовлетворяет двум следующим условиям:

1) Данное устройство не влияет на работу другого оборудования; 2. Данное устройство должно выдерживать воздействие другого оборудования, включая помехи, которые могут оказывать нежелательный эффект на его работу.

Предупреждение Федеральная комиссия по связи США (FCC):


- Какие-либо изменения и модификация устройства, которые в явно выраженной форме не одобрены стороной, ответственной за соответствие продукта требованиям к совместимости, могут лишить пользователя права на эксплуатацию данного оборудования.
- Данное устройство и его антенна/антенны не должны располагаться в одной точке или работать в сочетании с другими антеннами или передатчиками.



ROHS
COMPLIANT

FC

CE



™ Логотип «Р» - зарегистрированная торговая марка Patriot Memory, LLC